


佳能 ip4200 打印机废墨管的引出

第一步：取出打印机电源线，解下绑线（保存好绑线，以备后用），插好打印机电源线并接通电源，打开打印机开关，掀开打印机上盖。

打印机动作一会儿墨车会停在中间位置上，然后拔下打印机电源插头，此时，墨车可以自由拖动了。（图 15）



第二步：用小‘-’字螺丝刀顶开壳周围的四个卡子，这四个卡子卡着机壳呢！（图 16 - 1，图 16 - 2）



图16-1



图16-2

第三步：扳动机身前面的两个卡子，这样就可以摘下机壳了。

(图 17、图 18)




图 17




图 18

第四步：拔下电源接头（图 19），取下电源盒（图 20）。放下小挡板（图 21），注意小传动件（图 22），若掉下来请插好（图 23、图 24）。然后，卸下这四个螺丝就可以摘下底座了。（图 25）

注意：在卸电源旁边螺丝的时候先拔掉上边的电缆插头，然后把电源整体卸下来，才能看到螺丝。



图 19







图23





图24




第五步：钻废墨管引出口。（图 27、图 28、图 29）

操作方法：将双面胶圈垫到打印机要钻废墨口的一角，用钳子夹持铁钉用火加热（用蜡烛、燃气、炉火加热均可）然后，用加热好的铁钉烙出一小孔来。





第六步：将废墨管从废墨口穿出，拉出废墨导管口,插上细软管,用 502 胶灌缝粘接。(图 26)



然后安装底座，上好 4 个螺丝。


第七步：检验废墨管的通畅性：


标准：两条废墨管与接废墨口（两个口）分别应通畅为正常。

检验方法：在接废墨口（两个口）处分别滴上几滴清水，分别用力吹引出的废墨管口，观察接废墨口，若有气泡冒出，则废墨引出管通畅；若无气泡冒出，则废墨管阻塞，原因可能安装底座时将废墨引出管折压阻塞。请拆下 4 个螺丝，重新安装底座。

第八步：安装好底座并上好 4 个螺丝后，安装好电源，插好电源插头，放好 USB 口挡板，安装好机壳。

第九步：制作废墨管三通接头（图 30-1）分解一次性引流袋。（图 30-2）





第十步：用三通接头连接细软管和一次性引流袋。（图31）

