


问：我现在所用的 IP4000 和 IP4200 因废墨仓已满，对照明慧网有关技术文章，清零后，我在 IP4200 的废墨仓中引出两根废墨排出管并清理了 IP4000（打开了外壳，但底座未动），当时并没有动电路部分，但装机后，从新开机绿灯（开关电源）闪一下，黄灯(恢复键)闪三下，两台机器同样毛病，送维修站，开始告诉是打印头烧了，后来又说是传感器的事而且不肯定，说 还要等些日子，我目前手中的其它 IP4200 也面临清理废墨仓的问题，但我现在已无法进行下去。

解决方法说明（图解）

一、佳能 ip4000 打印机

1、将佳能 ip4000 打印机上盖打开并取下，会发现连打印机控制板有两根黄线接着一个压动开关，如果该开关没有安装到位，装上上壳后就会因开关没有到位造成打印机没法工作。

故障处理方法：如果压动开关没有损坏，就只是将压动开关安装到位就行了；如果压动开关坏了，可以将两根黄线直接短接起来，用胶带包好接头即可。



2、观察压动开关是否正常，没有损坏。





二、佳能 ip4200 打印机

1、将佳能 ip4200 打印机上盖打开并取下，会发现连打印机控制板有两根黄线接着一个压动开关，如果该开关没有安装到位，装上上壳后就会因开关没有到位造成打印机没法工作。



以下图片是**自制连供系列（图解）**之佳能 ip4200 不破坏打印机机身外壳 **10 几元**轻松制作佳能 ip4200 连供废墨引出方法的图片说明，**请注意**讲到的几个注意事项，**安装上壳时**务必注意一下。





故障处理方法：如果压动开关没有损坏，就只是将压动开关安装到位就行了；如果压动开关坏了，可以将两根黄线直接短接起来，用胶带包好接头即可。