

神韵光盘盒封面的使用方法

神韵光盘的包装，要求使用光盘盒。

光盘盒是要购买的，要根据明慧编辑部提供的已有的封面购买相应尺寸的光盘盒。（不要不看封面尺寸就先买光盘盒。）

要买透明、半透明或白色的光盘盒。（不要用黑色光盘盒。）

建议 DVD 都用塑料盒（长形和方形两种都用），这样比较漂亮，形象好；VCD 用半透明塑料盒。这样不同产品，在包装形象上容易区分，档次的概念也不同。

要随时注意光盘盒的质量。

目 录

一、方形（硬塑）光盘盒的用法	3
1、光盘盒实物图	3
2、扣合结构	4
3、光盘盒封面的标准尺寸	5
4、光盘盒封面的用法（以 DVD5 为例，下同）	7
5、成品实物图	11
二、方形（软塑）光盘盒的用法	13
1、光盘盒实物图	13
2、光盘盒封面的标准尺寸	14
3、光盘盒封面的用法	14
4、成品实物图	17
三、长方形光盘盒的用法	18
1、光盘盒实物图	18
2、光盘盒封面的标准尺寸	19
3、光盘盒封面的用法	19
4、成品实物图	21
四、全部成品（实物图）	22
五、光盘盒与封面文件对照	23
1、方形（硬塑）光盘盒封面（DVD5/DVD9/VCD）	23
2、方形（软塑）光盘盒封面（DVD5/DVD9/VCD）	23
3、长方形光盘盒封面（DVD5/DVD9）	23
六、打印光盘盒封面的方法	24
附录	24

一、方形（硬塑）光盘盒的用法

1、光盘盒实物图


透明光盘盒

白色托盘光盘盒




2、扣合结构

光盘盒扣上的时候，左边①那部分即卡在右边②那部分，成为下图那样：



所以，封面一定不能超过①处那两条凸起的棱，否则光盘盒扣不紧。（下图所示为实际封面的尺寸）




封面的实际大小为绿色区域，
即：12厘米 X 12厘米正方形。

存在0.2厘米的空间是为了防止封面卡的太紧变形、不美观。


3、光盘盒封面的标准尺寸

麦克赛尔（MAXELL）的光盘盒和封面是标准规格的，我们以它为例说明：


(1) 有关结构



(2) 封面尺寸



(3) 封底（封侧）尺寸：



4、光盘盒封面的用法（以 DVD5 为例，下同）

（1）准备好封面和封底

打印完毕的封面和封底：



（一张 A4 纸上打印出两份封底的方法，请参考“六、打印光盘盒封面的方法”第 3 条。）

按照神韵封面上自带的标记，分别裁切封面和封底（虚线范围为裁切后的成品）：



裁切好的：



折叠完毕：



提醒：折叠时不可过分用力，以免产生白色裂痕。

(2) 拆下托盘：

拆开托盘才可以装入封底。



上图箭头所示是托盘两侧的小突起与对应的卡孔。小心用力 依次使这两个“小突起”脱离对应卡孔，即可拆下托盘。

(3) 分别装入封面和封底：



注意：封面插入的位置要正确（见上图），封底要与光盘盒内壁尽量贴实贴紧。

装入封面和封底之后，回装托盘，将四个“小突起”（每侧两个）卡回对应卡孔：



至此，光盘盒封面全部安装完毕，最后放入制作好的神韵光盘：



5、成品实物图






二、方形（软塑）光盘盒的用法


1、光盘盒实物图



盒外面有一层整体的透明薄膜，封面封侧封底是连通的：



2、光盘盒封面的标准尺寸



3、光盘盒封面的用法


打印好的光盘盒封面：



如果光盘盒与前面提供的尺寸一致，则可以直接按照封面上自带的标记进行裁切，如下图所示，虚线范围为裁切后的成品。【如果光盘盒与前面提供的尺寸不一致，请不要直接裁切。】



裁切好的：



把裁切好的封面插入光盘盒：




注意：

裁切后的封面上下边缘要确保比塑料膜略小，露出盒体圆角，这样可以防止封面被磨损：



（盒圆角）

4、成品实物图




三、长方形光盘盒的用法

1、光盘盒实物图



以上是不同的长方形光盘盒，它们封面的尺寸是一致的。

2、光盘盒封面的标准尺寸



3、光盘盒封面的用法

与方形（软塑）光盘盒相同，简述如下：



(打印完毕)



(裁切完毕)




(插入光盘盒)

注意：裁切后的封面也要注意比塑料膜略小，以防止封面被磨损（如下图所示）。



4、成品实物图



四、全部成品（实物图）



五、光盘盒与封面文件对照

注意：以下提供的都是封面的标准尺寸，不是光盘盒外框尺寸。

1、方形（硬塑）光盘盒封面（DVD5/DVD9/VCD）

封面文件：

DVD5:

前面：2012-SY-DVD5_2spine_front.pdf

后面：2012-SY-DVD5_2spine_back.pdf

DVD9:

前面：2012-SY-DVD9_2spine_front.pdf

后面：2012-SY-DVD9_2spine_back.pdf

VCD:

前面：2012-SY-VCD123_2spine_front.pdf

后面：2012-SY-VCD123_2spine_back.pdf

封面尺寸：宽 12 厘米 X 高 12 厘米

封侧（左右两侧）+封底的尺寸：宽 0.65（左封侧）+13.75（封底）+0.65（右封侧）X 高 11.7 厘米。

2、方形（软塑）光盘盒封面（DVD5/DVD9/VCD）

封面文件：

DVD5: 2012-SY-DVD5_1spine_v2.1.pdf

DVD9: 2012-SY-DVD9_1spine_v2.1.pdf

VCD: 2012-SY-VCD123_1spine_v2.1.pdf

封面+封底尺寸：宽 25.3X 高 11.8 厘米。

3、长方形光盘盒封面（DVD5/DVD9）

封面文件：2012_SY-DVD5-DVD9-Jacket_v2.11-Prolong-FINAL.pdf

封面尺寸：宽 27.4（封面 13+封侧 1.4+封底 13）X 高 18.6 厘米

六、打印光盘盒封面的方法

1. 光盘盒的封面，外插页的可以用薄一点的纸，比如 120 克的亮面彩喷纸；内插页的可以采用厚些的，比如彩喷铜板纸等。
2. 打印时，根据不同版本的 PDF 打印程序，选择页面缩放方式为“无”（或大小选项为“实际大小”）；选择“自动旋转和居中”（或“自动纵向/横向”）。
3. 对于方形（硬塑）光盘盒的封底，根据不同版本的 PDF 打印程序，可以取消“自动旋转和居中”（或方向设为“纵向”），将打印出的纸张水平旋转 180° 后再次打印，最后裁开即成两份。
4. 为保证打印效果，需要在打印机属性里设置与所用纸张对应的纸张类型和打印质量，比如设置为“高级照片纸”和“标准”，或“超级光泽纸”和“照片”等。如果对于所用纸张需要的设置不了解，建议设置不同的纸张类型和打印质量测试对比效果，再采用适当的设置。
5. 图片四周预留了供裁切的不重要元素，打印后稍微超出标准尺寸可以适当裁切。

附录

相关反馈和交流，请关注天地行论坛“打印技术版”帖子：

◆ 光盘盒的使用（图解）

<http://tiandixing.org/viewtopic.php?f=16&t=76988> （请破网访问）